

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ▲

Al utilizar este producto se deben seguir las siguientes precauciones generales de seguridad.

1. El cable de alimentación debe inspeccionarse periódicamente para detectar daños. Si el cable está dañado, no se debe utilizar el dispositivo.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado para no causar una situación peligrosa.
3. Al limpiar el producto, asegúrese de que el enchufe no esté enchufado a la toma de corriente.
4. Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones de uso.
5. El producto funciona a 220-240 voltios. Como no se puede obtener la potencia ideal a bajo voltaje, la eficiencia del dispositivo disminuye y el tiempo de cocción puede prolongarse.
6. Nunca sumerja el producto en agua.
7. Si observa algún problema en el producto o durante la limpieza, al colocar sus accesorios y/o cuando no lo esté utilizando, desenchufe el producto de la toma de corriente.
8. Asegúrese de que el cable eléctrico no entre en contacto con la superficie caliente del producto.
9. Conecte siempre el producto a una toma de corriente con toma de tierra. Nuestra empresa no se responsabilizará de los fallos de funcionamiento y accidentes que puedan producirse si el producto se utiliza sin conexión a tierra.
10. Tenga cuidado cuando el producto esté caliente; evite a toda costa exponerlo a niños y mascotas.
11. No haga funcionar el producto directamente sobre la alfombra.
12. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el dispositivo está en funcionamiento.
13. Si el dispositivo cae al agua, desenchúfelo inmediatamente y envíe al servicio técnico antes de volver a usarlo.
14. El aparato no está diseñado para que lo utilicen, lo mantengan o lo limpien personas (incluidos niños) con capacidades físicas o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o conocimientos.
15. Se recomienda mantener a los niños menores de 3 años alejados del dispositivo.
16. El dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

Advertencia Si hay grietas en la superficie, corte la alimentación del dispositivo para evitar cualquier tipo de descarga eléctrica.

USO EFICIENTE DEL PRODUCTO EN TÉRMINOS DE CONSUMO ENERGÉTICO.

- Utilice el producto únicamente con fines de diseño.
- Ajuste el nivel de temperatura según el uso previsto (calentar, cocinar) en los modelos con termostato.
- Después de utilizar el producto, asegúrese de desenchufarlo de la toma de corriente.
- Utilice a un voltaje adecuado a las especificaciones técnicas.
- Asegúrese de utilizarlo en una toma de corriente con toma de tierra.

Dado que este dispositivo consta de piezas reciclables de acuerdo con las directivas RAEE, no debe desecharse. Póngase en contacto con el centro de recogida más cercano para reciclar este dispositivo.

NUESTROS PRODUCTOS NO REQUIEREN MONTAJE Y FUNCIONAN CONECTANDO EL ENCHUFE A LA TOMA DE CORRIENTE.

Encontrá este manual disponible en la web: www.nexina.com.ar/manuales

EUROCOOK

HORNO ELÉCTRICO



MANUAL DE USUARIO

Modelos: AF271 - AF283 - AF272 - AF282 - AF371 - AF372 - AF280 - AF957
AF280D - AF281 - AF281D - AF284 - AF285 - AF286 - AF287 - AF288 - AF289
AF373 - AF380 - AF380D - AF385 - AF440 - AF444 - AF445 - AF550 - AF751
AF830 - AF930 - AF933 - AF937 - AF938 - AF939 - AF940 - AF940D - AF947
AF948 - AF949 - AF950 - AF950D - AF955D - AF957

Se utiliza para hacer funcionar el horno y programar el tiempo de cocción. Esta función permite programar el tiempo deseado girando el mando en el sentido de las agujas del reloj (máximo 90 minutos). Cuando se acabe el tiempo programado, sonará el temporizador y el horno se apagará automáticamente. Si es necesario que el tiempo de cocción sea superior a 90 minutos o si queremos programar el tiempo nosotros mismos; gira el mando en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición manual. Para apagar el horno, reinicia el reloj o gira el mando de control del horno hasta la posición "0".

BOTÓN TERMOSTATO

Permite seleccionar la temperatura de cocción deseada.

BOTÓN DE AJUSTE DE POSICIÓN

Este botón permite elegir el tipo de cocción.

- Dorar - Utilizando solo la resistencia superior
- Cocción - Utilizando solo la resistencia inferior
- Cocción + Dorar - Utilizando la resistencia inferior + superior
- Para encender el horno: Gira el botón hasta la posición "0".

POSICIÓN DEL VENTILADOR DE CONVECCIÓN

Cuando gira el interruptor en la parte inferior del panel de control de los calentadores del horno a la posición "1", se pone en marcha el motor del ventilador de convección.

TIEMPOS DE COCCIÓN RECOMENDADOS

La tabla debajo contiene los tiempos recomendados de cocción para obtener los mejores resultados.

ALIMENTO	TIEMPO DE COCCION	TEMPERATURA
POLLO	50-60 min	200-220 °
TORTAS	35-40 min	160-170 °
PIZZAS	40-50 min	150-175 °
CARNES	35-45 min	200-220 °
PESCADO	20-35 min	160-175 °



Las superficies que tienden a calentarse durante el uso están etiquetadas en el dispositivo. ¡No toque estas superficies mientras el dispositivo esté en funcionamiento!

NORMAS A SEGUIR EN EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y USO

- Antes del primer uso, limpie el producto con un paño húmedo y suave.
- No sumerja el producto en agua por ningún motivo.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA MANIPULACIÓN Y EL ENVÍO

- El dispositivo debe transportarse en su caja original.
- No debe pisarse.
- Se deben respetar estrictamente las advertencias y señales de advertencia que figuran en el paquete.

ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON SITUACIONES QUE PUEDEN SER PELIGROSAS O NOCIVAS PARA LA SALUD HUMANA O EL MEDIO AMBIENTE DURANTE EL USO

- No toque la superficie de calentamiento con las manos desnudas mientras el dispositivo esté en funcionamiento.
- Asegúrese de usarlo en una toma de corriente con toma de tierra.
- Utilice el producto colocándolo en un lugar plano, estable y resistente a la temperatura.
- Nunca transporte el producto mientras esté en funcionamiento.
- Si el producto se va a utilizar con un cable alargador, asegúrese de que la conexión a tierra y la sección transversal del cable alargador sean de al menos 1,5mm

INFORMACIÓN SOBRE ERRORES DE USO

- Este producto está diseñado para uso doméstico, para cocinar o calentar alimentos. NO LO UTILICE PARA OTROS FINES QUE LOS MENCIONADOS.
- No lo utilice con fines comerciales ni en lugares de trabajo.
- No sumerja el producto en agua por ningún motivo.
- Asegúrese de mantener limpio el producto. No permita que se adhieran restos de comida.
- Asegúrese de que el enchufe no esté enchufado mientras lo limpia.
- Puede producirse una pequeña cantidad de humo durante el encendido inicial. Esto desaparecerá en unos minutos.
- Mientras el producto esté en funcionamiento, asegúrese de que haya al menos 20 cm de espacio entre la parte superior y los lados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	VOLTAJE	FRECUENCIA	POTENCIA	TERMOSTATO	TIMER
AF271 - AF283	220-240V	50 HZ	1200W	NO	NO
AF272 - AF282	220-240V	50 HZ	1200W	50-320°C	NO
AF371	220-240V	50 HZ	1500W	NO	NO
AF372	220-240V	50 HZ	1500W	50-320°C	NO
AF280 - AF280D - AF281	220-240V	50 HZ	1200W	50-320°C	0-90 min.
AF281D - AF284 - AF285					
AF286 - AF287 - AF288					
AF289	220-240V	50 HZ	1500W	50-320°C	0-90 min.
AF373-AF380-AF380D-AF385-AF440					
AF444-AF445-AF550-AF751-AF830					
AF930-AF933-AF937-AF938-AF939					
AF940-AF940D-AF947-AF948-AF949					
AF950-AF950D-AF955D-AF957					

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O INFORMACIÓN SOBRE LA LIMPIEZA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONSUMIDOR

- Asegúrese de que el enchufe esté desenchufado antes de realizar la limpieza y el mantenimiento.
- Limpie el horno con agua caliente y detergente líquido para lavavajillas utilizando una esponja. Nunca lo coloque en el lavavajillas.
- Al limpiar el producto, no utilice sustancias abrasivas ni duras que dañen la superficie antiadherente y la pintura exterior.
- No utilice disolventes, gasolina ni limpiadores químicos.
- Nunca utilice detergentes abrasivos.
- Utilice un cepillo suave y jabón líquido para lavavajillas para limpiar el producto.



Advertencia ¡No permita que los elementos calefactores y el cable eléctrico de su producto entren en contacto con el agua!