



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Modelo: EB-HS021**  
100-240V ~ 50-60Hz 30W

## Precauciones importantes

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y consérvelo para futuras referencias.

Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada, asegúrese que la tensión sea de 100-240V y la frecuencia de 50-60Hz.

La temperatura máxima de la planchita es de 210°C

- Este aparato se calienta durante su uso. Evite el contacto directo de las superficies calientes con las manos, los ojos, orejas, cara y cuello. No toque las placas alisadoras mientras el aparato esté encendido. Tenga en cuenta que las piezas de plástico cercanas a las placas también se calientan considerablemente, a menos que se utilice la función de frío.
- Mantenga las placas alisadoras limpias y libres de polvo, suciedad, producto de peinado y geles. No utilice nunca el aparato en combinación con espuma de peinado, spray, gel, etc.
- Si el cable principal está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o un centro de servicio autorizado para evitar riesgos.
- Desenchufe siempre el aparato después de utilizarlo.
- Espere a que el aparato se haya enfriado antes de guardarlo.
- Para una protección adicional, se aconseja la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento no superior a 30 mA. Consulte a su instalador para más información.
- La limpieza y el mantenimiento solo deben ser realizados por niños mayores de 8 años y bajo supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, siempre que reciban supervisión o instrucciones adecuadas sobre su uso seguro y comprendan los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato.

**ADVERTENCIA:** Mantenga este aparato alejado del agua. No utilice este aparato cerca del agua ni de bañeras, duchas, piletas u otros recipientes que contengan agua.

## USO DE LA PLANCHITA DE CABELLO

### Lavado de cabello

Humedezca bien el cabello durante 30-60 segundos con agua tibia. Vierta una pequeña cantidad de shampoo en la palma de su mano. Extiéndalo entre ambas manos y distribúyalo uniformemente por todo el cabello. Masajee suavemente el cabello y el cuero cabelludo. Evite agitar el cabello o tirar de las puntas hacia el cuero cabelludo, ya que esto puede causar enredos. Acírese el cabello completamente, ya que si es insuficiente puede restar brillo. Finalice con un aclarado de agua fría para añadir más brillo.

### Secado de cabello

Después de lavar el cabello, exprime suavemente el exceso de agua con las manos y sécalo con una toalla. Utiliza un peine de dientes anchos para desenredar el cabello, comenzando desde la raíz y avanzando hacia las puntas.

Separa el cabello en secciones utilizando pinzas, comenzando desde la parte posterior. Toma un cepillo alisador y, mientras lo deslizas a lo largo del cabello, utiliza un secador de pelo con la boquilla apuntando hacia las puntas. Esto ayudará a alisar y secar cada sección de manera eficiente. Una vez que hayas secado cada sección, coloca el secador en la función de frío y aplica un último golpe de aire frío. Esto ayudará a cerrar las cutículas y otorgará un brillo adicional al cabello.

## Instrucciones para usar la planchita de pelo

- Es importante utilizar la plancha de pelo correctamente y seleccionar la temperatura adecuada para evitar dañar el cabello. Siempre comienza con una temperatura baja si es la primera vez que la usas.
- Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada.
- Pulse el botón de encendido/apagado.
- Espere a que el aparato alcance la temperatura de funcionamiento.
- Peine o cepille el cabello para desenredarlo y dejarlo suave. Luego, divídalo en secciones con un peine. Asegúrese de que cada sección no sea demasiado gruesa.
- Toma una sección de cabello de no más de 5 cm de ancho. Colócala entre las placas alisadoras y presione firmemente las asas del aparato.
- Deslice la plancha a lo largo del cabello durante 5 segundos, desde la raíz hasta las puntas, sin detenerse para evitar el sobrecalentamiento.
- Repita este proceso en todas las secciones, tomando descansos de 20 segundos entre cada uso para permitir que el cabello se enfríe.
- Deje que el cabello se enfríe completamente. Evite peinar o cepillar antes de que se haya enfriado, ya que esto podría arruinar el peinado logrado.



Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos. Para evitar daños al medio ambiente y a la salud humana que puedan resultar de una eliminación inadecuada, es importante reciclarlo de manera responsable y fomentar la reutilización sostenible de los recursos.

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se encargarán de reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Encontrá este manual disponible en la web: [www.nexina.com.ar/manuales](http://www.nexina.com.ar/manuales)