



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: EB-TR235I
USB C 5V 1A 5W 600 mAh

Este producto ha sido diseñado para proporcionar un cuidado profesional. Le recomendamos que lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizarlo, para asegurar un funcionamiento adecuado y seguro.

Instrucciones de Seguridad

1. Mantenga el dispositivo alejado del agua. No lo utilice en ambientes húmedos.
2. Use únicamente el cable de carga USB Tipo-C proporcionado para recargar el dispositivo.
3. Asegúrese de que el dispositivo esté fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
4. No utilice la cortadora si la cuchilla o cualquier parte del dispositivo está dañada.
5. Apague siempre la cortadora antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
6. No sumerja la cortadora en agua ni en otros líquidos.

Instrucciones de Carga

1. Conecte el cable USB Tipo-C proporcionado al puerto de carga de la cortadora.
2. Enchufe el otro extremo en un adaptador de corriente USB o en un puerto (como un laptop, un banco de energía o un cargador USB).
3. El tiempo de carga es de aproximadamente 90 minutos. La luz roja indica que está cargando, mientras que la luz verde muestra que la carga está completa.
4. El dispositivo funciona con una batería de litio 14500# (600mAh), lo que proporciona hasta 60 minutos de tiempo de operación.
5. No sobrecargue el dispositivo. Desenchufe una vez que la carga esté completa.

Modo de uso

1. Encienda el dispositivo utilizando el interruptor de palanca (0/I).
2. Asegure la cuchilla deseada (cuchilla T, cuchilla U, cuchilla de grabado o recortador de vello nasal) antes de comenzar a usarlo.
3. Seleccione la longitud de corte deseada utilizando los peines guía proporcionados: 3 mm, 6 mm, 9 mm y 12 mm.
4. Comience a recortar, sosteniendo la cortadora en un ligero ángulo y deslizándola suavemente a través del cabello.
5. Después de usar, apague el dispositivo y limpie las cuchillas con el cepillo de limpieza incluido.

Mantenimiento

Para asegurar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil de su máquina, es importante realizar una limpieza y mantenimiento regulares. Esto no solo evitará la propagación de olores y bacterias, sino que también mantendrá las cuchillas afiladas, lo que garantiza un corte eficaz.

1. Limpie las cuchillas regularmente después de cada uso para mantener un rendimiento óptimo.
2. Lubrique las cuchillas periódicamente para asegurar un funcionamiento suave.
3. Almacene el dispositivo y los accesorios en un lugar fresco y seco cuando no estén en uso.

Indicador LED

Cargando:

La luz roja permanece encendida.

Carga completa:

La luz verde permanece encendida.

Limpieza de la cortadora de cabello

Para mayor limpieza y comodidad, te recomendamos que limpies tu afeitadora con agua y un jabón de manos líquido.



Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos. Para evitar daños al medio ambiente y a la salud humana que puedan resultar de una eliminación inadecuada, es importante reciclarlo de manera responsable y fomentar la reutilización sostenible de los recursos.

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se encargarán de reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Encontrá este manual disponible en la web: www.nexina.com.ar/manuales

