

TOSTADORA

Manual de uso



EC-BT2

ÍNDICE

Instrucciones de seguridad 3

Modo de uso 4

Seguridad eléctrica 5

Las figuras e ilustraciones son solo de referencia y pueden diferir de las reales apariencias del producto.

Instrucciones de seguridad

Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y mantenimiento.

1. Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.

2. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese que su instalación este adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

3. No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo, a menos que ya este incorporado en el producto.

4. Nunca haga funcionar el artefacto de lugares con riesgo de incendio o explosión.

5. No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.

6. No moje el equipo con ningún líquido.

7. No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados

8. Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.

9. Este aparato no esta pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.

10. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el equipo.

11. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha

sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

12. En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectarlo de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales

13. Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.

14. Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.

15. Evite desgastes en el cable y prolongaciones causadas por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas

16. El cable debe estar siempre en buen estado. Si esta dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.

17. Coloque el equipo sobre una superficie seca y nivelada, asegúrese que el artefacto y el cable nunca queden sobre o cerca de superficies calientes. Nunca mueva la máquina tirando cable. No enrolle el cable alrededor de la máquina, y evite que cuelgue.

18. No usar la tostadora cerca de cortinas, tapizados u otras telas decorativas debido a que pueden inflamarse fácilmente causando un grave riesgo para su seguridad.

19. No coloque el artefacto sobre o cerca de fuentes de calor.

20. El uso del artefacto debe resumirse a la función por la que fue creado y diseñado. No utilice el aparato para calentar elementos inflamables.

21. No coloque pan enmantecado o con otros elementos que puedan caer dentro del artefacto.

22. No introducir comidas demasiado grandes, alimentos envasados en papel aluminio, como así tampoco ningún tipo de utensilio. Esto podría causar una descarga eléctrica.

23. El pan se puede encender, por lo tanto, la tostadora no debe utilizarse cerca de cortinas y cualquier otro material combustible. La operación debe supervisarse

24. No retirar comida de la tostadora mientras la barra de encendido está baja.

25. No retirar la bandeja de migas mientras la tostadora esta enchufada. Desconéctela del tomacorriente, espere unos minutos hasta que se enfríe y después retírela con cuidado.

26. No limpie el interior con elementos metálicos dado que existe la posibilidad de shock eléctrico.

27. Se provee un cable corto para reducir riesgos resultantes del enredado o tirones propios del uso de cables largos.

28. La temperatura de las partes accesibles puede ser alta cuando la tostadora esta en funcionamiento.

IMPORTANTE: Tenga mucho cuidado al retirar las tostadas del artefacto. La superficie metálica puede estar muy caliente.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

Antes de utilizar la tostadora

1. Desembale la tostadora y quite todos los materiales de embalaje.

2. Todos los elementos de embalaje deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe el riesgo de asfixia.

3. No coloque dentro de la ranura ningún elemento del envoltorio del equipo. Retire todas las protecciones.

4. Haga una limpieza general del equipo (vea "modo de uso").

5. Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

6. Coloque el artefacto en una superficie plana y conecte a la red eléctrica. Operar la tostadora sin pan, esto ayudará a dispensar cualquier olor característico.

Modo de uso

1. Desconecte el equipo de la red eléctrica

2. El exterior de la tostadora debe ser limpiado con paño suave y húmedo, y secado con un paño suave. No moje ni permita que ingrese agua al equipo.

3. No use esponjas de metal ni paños abrasivos para limpiar la tostadora

4. Nunca aplique sustancias limpiadoras en o dentro de la tostadora directamente. Siempre aplíquelas o rocielas en un trapo suave y luego limpiar.

5. Después de limpiar, espere unos minutos para que la tostadora se seque completamente antes de usar.

6. No utilice bajo ningún motivo, objetos metálicos para limpiar el equipo como tenedores, cuchillos, etc., dado que podrán dañar los elementos internos de calefacción.

7. Periódicamente deben limpiarse las migas acumuladas en el interior; sacuda la tostadora para permitir que las migas se desprendan del fondo.

8. Retire y limpie la bandeja recolectora de migas (primero espere al menos 10 minutos a que el equipo se enfríe luego del último uso). No utilice el equipo sin antes volver a colocar esta bandeja en posición.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- 1-** Este artefacto posee ficha polarizada con descarga a tierra (no eliminar esta condición colocando adaptadores). Asegurarse que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida y este provista de la correspondiente descarga a tierra.
- 2-** Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

NEXINA S.A.

Cuit: 30-71476562-7
Av. Del Libertador 6710 piso 20 ofic E
Capital Federal CP.: 1429
Buenos Aires
Argentina

AVACOM S.A.

Cuit: 30-7156839-8
Montevideo 184 piso 6 Ofic A
Capital Federal CP.: 1019
Buenos Aires
Argentina

Garantiza Nexina S.A.