

EXPRIMIDOR

Manual de uso



EC-CJ08

ÍNDICE

Importante	3
uso del exprimidor	4

IMPORTANTE

Antes de utilizar el aparato eléctrico siempre se deben seguir las siguientes precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones previo a su uso.
2. Antes de utilizar comprobar que la tensión de alimentación corresponde a la que se muestra en la placa del aparato.
3. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no coloque la unidad del motor en agua u otro líquido.
4. Desconéctelo del tomacorriente cuando no lo use, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
5. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal, se caiga o se dañe de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
6. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
7. Coloque el aparato sobre una superficie plana. No lo coloque sobre o cerca de una hornalla de gas o eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
8. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
9. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
10. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
11. El aparato sólo se puede utilizar para exprimir frutas cítricas, nunca lo utilice para exprimir otros tipos de frutas.
12. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
13. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
14. No utilizar al aire libre.
15. Guarde estas instrucciones
16. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo alojamiento y desayuno.
17. **Advertencia:** Posibles lesiones por mal uso.
18. Desconecte siempre el aparato del suministro eléctrico si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
19. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

Uso del exprimidor

Antes del primer uso, limpie bien la tapa superior, el escariador, el filtro y la taza con agua tibia. Guarde este manual para futuras referencias.

1. Coloque la copa en la base, luego monte el tamiz en la tapa del eje, luego monte el escariador en la tapa del eje, ensamble en secuencia.

2. Corte la fruta por la mitad, colóquela en el escariador, presiónela ligeramente y el motor comenzará a funcionar. Luego, el jugo extraído fluirá hacia la taza a través del colador, la pulpa rugosa y la médula permanecerán en el colador. El motor puede girar en diferentes direcciones.

Precaución: Nunca ejerza fuerza excesiva al presionar la fruta para evitar bloquear y dañar el motor.

3. Una vez que haya terminado de apretar, suelte la mano del escariador y el motor dejará de funcionar. El aparato está en estado

inactivo. Puede reiniciarlo nuevamente en cualquier momento presionando el escariador hacia abajo.

4. Después de extraer el jugo, primero guarde el escariador y luego vierta el jugo.

5. Cuando finalice el funcionamiento o no utilice el aparato, desenchúfelo.

6. Si deposita el jugo en la taza, asegúrese de que la tapa superior esté en su lugar. Para que permanezca limpio y sanitario, no deje depositado el jugo en la taza por mucho tiempo.

Precaución: cuando no utilice el exprimidor, nunca sostenga las dos clavijas del enchufe mientras gira el escariador con la mano, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica

Limpieza y mantenimiento

1. Desenchufe el aparato y espere que se enfríe por completo antes de limpiarlo.

2. Filtro, escariador, copa. Límpielos en agua caliente y jabonosa. Luego enjuague con agua corriente y seque.

Precaución: nunca utilice abrillantador de metales para limpiar y no lo ponga en el lavavajillas para limpiarlo.

3. Limpie el eje giratorio con un paño suave y húmedo, nunca sumerja la base eléctrica en agua u otro líquido.

4. Ensamble todas las piezas juntas.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

NEXINA S.A.

Av. Del Libertador 6710 piso 20 ofic E
Capital Federal CP.: 1429
Buenos Aires
Argentina

AVACOM S.A.

Montevideo 184 piso 6 Ofic A
Capital Federal CP.: 1019
Buenos Aires
Argentina

Garantiza Nexina S.A.