

EURO SOUND



ES-JO531

JOSS

MANUAL DE USUARIO

ESQUEMA DEL PRODUCTO



Contenido:

1. Boton multifunción
2. Base de carga
3. Luz indicadora

Carga

La carga se realiza con cable USB - TIPO C. Se inserta el cable en el puerto carga que se encuentra en el estuche y, en el otro extremo, a una fuente de energía. Los auriculares deben estar dentro del estuche para su correcta carga. La luz LED parpadeará rojo cuando la carga esté incompleta.



INSTRUCCIONES DE USO



1. Encendido

Retire lo auriculares del estuche de carga. Enciéndalos presionando y manteniendo el botón multifunción de ambos auriculares durante 3 segundos.



2. Apagado

Inserte los auriculares en la base para apagar y cargar. Cuando el dispositivo se encuentra fuera del alcance del TWS, automáticamente se apagará.



3. Reproducción/Pausa

En modo Standby, presione el botón multifunción para reproducir música. Durante la reproducción, presione nuevamente el botón multifunción para pausar.



4. Cambiar canción

Durante la reproducción, pulse 3 veces el botón multifunción para cambiar la canción.



5. Responder una llamada

Al recibir una llamada, pulsar el botón multifunción del auricular para responder.



6. Terminar una llamada

Durante una llamada, mantenga pulsado el botón multifunción del auricular para colgar.



7. Rechazar una llamada

Al recibir una llamada, pulsar el botón multifunción durante 2 segundos para rechazarla.



8. Batería Baja

Cuando la batería del auricular alcance un nivel crítico, el tono de baja batería sonará cada 30 segundos hasta que el dispositivo se apague de forma automática.

ESPECIFICACIONES



Versión BT
5.0



Rango de frecuencia
24 HZ - 24 KHz



Alcance
10 metros



Autonomía reproducción
5 horas



Autonomía llamadas
5 horas



Batería TWS
30 mAh Litio




Batería de estuche de carga
200 mAh Litio



Tiempo de carga
2 horas

EURO SOUND

EMPAREJAMIENTO



NOMBRE ID: EUROSOUND JOSS

1. Activar la función BLUETOOTH en el dispositivo que se va a utilizar.
2. Seleccionar "EUROSOUND JOSS".
3. Una voz indicará que el emparejamiento fue exitoso.

Nota:

Para hacer el emparejamiento, los auriculares deberán estar cargados.

Cuando los auriculares se alejan más de 10 metros del dispositivo, la conexión bluetooth se discontinúa. Al recobrar la distancia deseada, los dispositivos se conectarán automáticamente.

Para desvincular el TWS del dispositivo se debe hacer de modo manual desde el dispositivo.