


DAEWOO PRiX



MODELO DW-PR431

MANUAL DE USUARIO

ESQUEMA DEL PRODUCTO



Contenido:

1. Red a prueba de polvo
2. Boton multifunción
3. Micrófono
4. Puerto de carga auricular
5. Puerto de carga base

Carga

La carga se realiza con cable MICRO USB. Se inserta el cable en el puerto carga que se encuentra en el estuche y, en el otro extremo, a una fuente de energía. Los auriculares deben estar dentro del estuche para su correcta carga. La luz LED parpadeará rojo cuando la carga esté incompleta.



INSTRUCCIONES DE USO



1. Encendido

Retire lo auriculares del estuche de carga. Enciéndalos presionando y manteniendo el botón multifunción de ambos auriculares durante 3 segundos.



2. Apagado

Inserte los auriculares en el estuche de carga y apáguelos presionando y manteniendo el botón multifunción de ambos auriculares durante 5 segundos.



3. Reproducción/Pausa

En modo Standby, presione el botón multifunción para reproducir música. Durante la reproducción, presione nuevamente el botón multifunción para pausar.



4. Cambiar canción

Durante la reproducción, pulse 3 veces el botón multifunción para cambiar la canción.



5. Responder una llamada

Al recibir una llamada, pulsar el botón multifunción del auricular para responder.



6. Terminar una llamada

Durante una llamada, mantenga pulsado el botón multifunción del auricular para colgar.



7. Rechazar una llamada

Al recibir una llamada, pulsar el botón multifunción durante 2 segundos para rechazarla.



8. Batería Baja


Cuando la batería del auricular alcance un nivel crítico, el tono de baja batería sonará cada 30 segundos hasta que el dispositivo se apague de forma automática.

DAEWOO

ESPECIFICACIONES

	Versión BT 5.1
	Rango de frecuencia 2.4 GHz - 2.485 GHz
	Alcance 10 metros
	Autonomía reproducción 4 horas
	Autonomía llamadas 4 horas
	Batería TWS 30 mAh Litio
	Batería de estuche de carga 300 mAh Litio
	Tiempo de carga 1.50 horas

EMPAREJAMIENTO



NOMBRE ID: DAEWOO PRiX

1. Activar la función BLUETOOTH en el dispositivo que se va a utilizar.
2. Seleccionar "DAEWOO PRiX".
3. Una voz indicará que el emparejamiento fue exitoso.

Nota:

Para hacer el emparejamiento, los auriculares deberán estar cargados.

Cuando los auriculares se alejan más de 10 metros del dispositivo, la conexión bluetooth se discontinúa. Al recobrar la distancia deseada, los dispositivos se conectarán automáticamente.

Para desvincular el TWS del dispositivo se debe hacer de modo manual desde el dispositivo.