




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: EB-HS071
100-240V ~ 50-60Hz 60W

Ubicación de las piezas



Descripción del producto

1. Pantalla LCD para 6 ajustes de temperatura de 130 a 230°C
2. Tamaño de la placa de titanio: W25xL120mm
3. Ajuste de temperatura (+/-)
4. Botón de encendido/apagado
5. Botón de bloqueo/desbloqueo
6. Cable de alimentación giratorio 360

Precauciones importantes

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y consérvelo para futuras referencias. Si utiliza el aparato en un baño, asegúrese de desenchufarlo después de cada uso. La proximidad al agua representa un riesgo, incluso cuando el dispositivo está apagado.

ADVERTENCIA: Evite usar este aparato cerca de bañeras, duchas, piletas u otros recipientes con agua.

- ◆ Siempre desenchufe el aparato después de usarlo. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones adecuadas sobre su uso seguro.
- ◆ Los niños no deben jugar con el aparato. Además, la limpieza y el mantenimiento solo deben realizarse por usuarios mayores de 8 años y bajo supervisión.
- ◆ Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje indicado en el mismo coincida con el voltaje de su localidad.
- ◆ No utilice el aparato para fines distintos a los descritos en este manual. Espere a que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo.
- ◆ Preste atención al utilizar el aparato, ya que puede alcanzar temperaturas muy altas. Sostenga únicamente el asa, ya que las demás partes estarán calientes, y evite el contacto con la piel.
- ◆ La placa caliente nunca debe tocar superficies ni materiales inflamables. Evite que el cable de alimentación entre en contacto con las partes calientes del aparato.
- ◆ Mantenga el aparato alejado de objetos y materiales inflamables mientras esté encendido.
- ◆ Nunca cubra el aparato con toallas, ropa u otros objetos cuando esté caliente. No utilice el aparato con las manos mojadas.
- ◆ Mantenga la placa caliente limpia y libre de polvo, así como de productos de peinado como espuma, spray y gel.
- ◆ No utilice el aparato junto a estos productos.
- ◆ La placa calefactora tiene un revestimiento que puede desgastarse con el tiempo, pero esto no afecta el funcionamiento del aparato.
- ◆ No introduzca objetos metálicos en las aberturas para evitar riesgos de descarga eléctrica.

Uso de la planchita de cabello

Enchufe el aparato, enciéndalo y déjelo calentar. Para un alisado suave, ajuste la temperatura a 230 utilizando el botón de encendido. Si desea bajar la temperatura, puede hacerlo presionando el botón "+".

Cepille bien el cabello y divídalo en secciones. Comience con las secciones inferiores. Tome una sección de aproximadamente 5 cm de ancho y colóquela entre las dos placas calientes, teniendo cuidado de no tocar la superficie caliente. Sujete el cabello firmemente con la plancha y deslícela lentamente desde la raíz hasta las puntas. Repita este proceso si es necesario. Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo. Después de usar la plancha, apague y desenchufe el aparato. Permita que se enfríe completamente antes de guardarlo.

Nota: Cuando utilice el aparato por primera vez, es posible que note un poco de vapor y un olor particular; esto es normal y desaparecerá en futuros usos. Durante el alisado, podría observar vapor. No se preocupe, esto puede deberse a la evaporación del sebo, restos de productos capilares (como productos sin aclarado o laca) o al exceso de agua que se evapora del cabello.

Temperatura: Seleccione siempre una temperatura más baja en el primer uso.

Protección del cabello: Para una protección óptima, puede utilizar un spray protector del calor.

Alisado efectivo: Si el alisado no es lo suficientemente eficaz, presione las placas con más firmeza sobre el mechón y deslice el aparato más lentamente.

Mantenimiento y limpieza

- ◆ Desenchufe la planchita de cabello y déjela enfriar completamente.
- ◆ Limpie las placas con un paño suave y ligeramente humedecido, sin jabón, para mantener la calidad óptima de las placas.
- ◆ Para proteger las placas, guarde la planchita de cabello con las placas bien cerradas.

Encontrá este manual disponible en la web: www.nexina.com.ar/manuales