



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Modelo: EB-HS111**

100-240V ~ 50-60Hz 75W

## Funciones

- Alisar el cabello
- Controlar y corregir el cabello
- Conducir la luz y mantener brillante
- Proteger y mantener el color del cabello
- De fácil uso
- Con alta tecnología, se calienta rápidamente y mantiene una temperatura de trabajo constante
- Proporciona comodidad y hace que tu cabello brille
- Diseñada para uso profesional



## Precauciones importantes

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y consérvelo para futuras referencias. Si utiliza el aparato en un baño, asegúrese de desenchufarlo después de cada uso.

## Modo de uso

Inserte el enchufe en la toma de corriente.

Gire el interruptor a la posición "on" (encendido).

Se calentará hasta alcanzar la temperatura regulada en cuestión de segundos.

Mantendrá una temperatura constante.

Al finalizar su uso, apague el interruptor.

Para obtener los mejores resultados, lave, seque y peine el cabello hasta que esté ligeramente húmedo al tacto, aunque la planchita profesional se puede usar para retoques en cualquier momento.

## Precauciones

- No sumerja la planchita en agua.
- No use la planchita en el cabello húmedo.
- No toque las placas mientras estén calientes.
- No coloque la planchita sobre superficies plásticas o sensibles al calor.
- Mantenga alejado de los niños.
- No opere ningún aparato con un enchufe o cable dañado.
- La planchita está diseñada únicamente para su uso como planchita de pelo y solo con productos específicamente diseñados para su uso.
- Este equipo debe utilizarse con el voltaje regulado.
- Por favor, no intente desmontar el artefacto. No hay partes que el usuario pueda reparar en su interior.

## Advertencias

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar peligros.
- No toque las áreas de alta temperatura para evitar quemaduras mientras el aparato está en uso.



Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos. Para evitar daños al medio ambiente y a la salud humana que puedan resultar de una eliminación inadecuada, es importante reciclarlo de manera responsable y fomentar la reutilización sostenible de los recursos.

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se encargarán de reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Encontrá este manual disponible en la web: [www.nexina.com.ar/manuales](http://www.nexina.com.ar/manuales)