

# GUÍA DE INSTALACIÓN - MONITOR

Esta guía esta destinada a todos los usuarios.  
Leer detenidamente las instrucciones de seguridad antes de usar.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



## MANTENIMIENTO



## INCLUYE:



Algunas funciones del monitor pueden variar según el modelo

## FUNCIÓN BOTONES



5 BOTONES		7 BOTONES	
BOTÓN	FUNCIÓN	BOTÓN	FUNCIÓN
MENÚ	Activar la ventana OSD/modo selección	MENÚ	Ventana osd, modo selección
ABAJO	Dirección, disminuir valor, ajuste dcr	ABAJO	Disminuir valor
ARRIBA	Dirección, incrementar valor, ajuste de brillo	ARRIBA	Incrementar valor
AUTO	Regresar al menú anterior, guardar y salir, ajuste automático	IZQ	Dirección, ajuste dcr
POWER	Encendido, Apagado	DER	Dirección, cambiar entrada de señal
		AUTO	Regresar al menú anterior, guardar y salir, ajuste automatico
		POWER	Encendido, Apagado

## COMPATIBILIDAD DE RESOLUCIÓN

ESTÁNDAR	RESOLUCIÓN	FRECUENCIA KHZ	FRECUENCIA HZ	OBSERVACIÓN
VGA	720 X 400	31. 47	70. 0	
	640 X 480	31. 47	60. 0	
	640 X 480	37. 50	75. 0	
	640 X 480	37. 861	72. 8	
SVGA	800 X 600	37. 879	60. 0	
	800 X 600	48. 077	72. 2	
	800 X 600	46. 875	75. 0	
XVGA	1024 X 768	48. 363	60. 0	
	1024 X 768	56. 476	70. 0	
	1024 X 768	60. 02	75. 0	
SXVGA	1280 X 1024	63. 981	60. 0	17"/19" 4:3
	+ 1280 X 1024	79. 976	75. 0	
WXGA	+ 1360X768	47. 7	60. 0	15. 6"/ 18. 5" 16: 9
WXGA+	+ 1440X900	55. 469	60. 0	17"/19" 16:10
WXGA+	+ 1600X900	55. 906	60. 0	17. 3" /20" 16: 9
WSXGA+	+ 1680x1050	64. 7	60. 0	22" 16:10
WUXGA	+ 1920x1080	67. 2	60. 0	21. 5" /23" 23. 6" /24" /27" 16: 9

# GUÍA DE INSTALACIÓN - MONITOR


## INSTALACIÓN




## INSTALACIÓN



## CONEXIÓN



## AJUSTAR ÁNGULO PANTALLA



1. Para una imagen optima, se recomienda poner la pantalla directamente frente al rostro, ajustar el ángulo a su preferencia
2. Sostener la base durante el ajuste de ángulo
3. La pantalla permite ajustar el ángulo entre -5° a 20° (los distintos modelos presentan diferencias, referirse al modelo específico)

Algunas funciones del monitor pueden variar según el modelo